1,1,1-Trichlorethan 0,5 bis 5 mg/L

Bestell-Nr. CH 21 101

Allgemeine Daten

Bestimmung von 1,1,1-Trichlorethan in Wasser/Abwasser				
Dräger-Röhrchen:	Trichlorethan 50/d			
Standardmessbereich:	0,5 bis 5 mg/L			
Hubzahl (n):	5 + 3 Desorptionshübe			
	an reiner Luft			
Zulässige Hubdauer:	40 bis 70 s + 20 bis 40 s			
Dauer der Messung:	ca. 550 s + 90 s			
Probenvolumen:	200 mL			
Farbumschlag:	grau → braunrot			
Temperaturbereich:	5 bis 35 °C			
pH-Messung:	nicht erforderlich			

Systemkonstanten

Messbereich [mg/L]	rel. Standard- abweichung [%]	Temperatur [°C]	Konsta B	anten C
0,5 bis 5	25 25 30	5 bis 12 13 bis 25 26 bis 35	0,0059 0,0059 0,0054	-50 -100 -200

Messung auswerten

1,1,1-Trichlorethan-Konzentration y [mg/L] berechnen:

$$Y_{[mg/L]} = A \cdot B \cdot (X_{[ppm]} + C)$$

Querempfindlichkeiten

Dichlormethan, Perchlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff und Trichlorethylen werden mit geringerer Empfindlichkeit angezeigt. Benzinkohlenwasserstoffe stören die Anzeige nicht.



